

Battery Boosting for Agriculture Infographic – Spanish



¿CÓMO ARRANCAR LA BATERÍA CON PINZAS?

Te contamos como ahorramos algo de dinero y salvamos de una urgencia si nos quedamos sin batería en el coche

1



PINZAS PARA EL COCHE

Debemos disponer de unas **pinzas de arranque** y otro coche con batería para transmitir la energía.

2



LOCALIZAR LAS BATERÍAS

Debemos localizar la batería de ambos coches. **Suelen estar bajo el capó**. Cada batería tiene un **polo positivo (+)** y un **polo negativo (-)**.

3



COLOCAR LAS PINZAS

Las carrocerías no deben estar en **contacto** para evitar que salten chispas.

1. Conexión Positiva

Coloca el cable rojo en el borne positivo de la batería cargada y el otro extremo sobre el borne positivo de la batería descargada.



2. Conexión Negativa

Coloca el cable negro en el borne negativo de la batería cargada.

¡CUIDADO! El otro extremo nunca se conecta en el borne negativo de la batería descargada, si no en una parte metálica del coche descargado.

4



ARRANCAR EL COCHE

- 1- Encendemos el motor del coche cargado y aceleramos sin marchas.
- 2- Apagamos el motor y arrancamos el coche descargado.
- 3- Aceleramos en punto muerto y lo mantenemos en marcha mientras desconectamos las pinzas.

ORDEN PARA DESCONECTAR LAS PINZAS

Pinza negra parte metálica → Pinza negra batería cargada → Pinza roja batería descargada → Pinza roja batería cargada

Fuente: <https://www.flexicar.es>